

PMG-FTS: Schaumstoff-Ausschnitt

Bei Geräten der Erstlieferung (Aktion) muss zum Einbau eines FTS ein Einschnitt beim inneren Schaumstoff-Wärmedämmer gemacht werden:

